




• Lista de componentes




Asiento con mecanismo




Respaldo (depende del modelo adquirido)



Base estrella EROP 630




Ruedas de Nylon x 5




Columna neumática con fuelle


• Pasos de ensamblado




Colocar el asiento sobre la caja




Sostener el tornillo y desajustar la perilla hasta retirarla




Retirar la chaveta y el pasador




Tomar el respaldo y colocar la planchuela por arriba del tornillo




Volver a colocar el pasador y la chaveta




Colocar las piezas de las perilla en orden y ajustar sosteniendo el tornillo



Colocar la columna neumática en el orificio



Colocar la base estrella en la columna



Colocar las ruedas en los orificios de la base estrella

• Recomendación:

Sentado en la silla probar su funcionalidad:

- Probar apoya brazos
- Probar palancas del mecanismo
- Probar rosca de tensión

• Guía de usuario

- Asegúrese de que la silla cargue sólo una persona a la vez
- NO utilice la silla como escalón o escalera
- NO utilice la silla antes que todas sus partes estén ensambladas
- Si la silla se ha roto, no la utilice hasta que no sea reparada
- Por su seguridad, cumpla con todas las instrucciones mencionadas