


LISTA DE COMPONENTES


1- ASIENTO Y RESPALDO



x1

x1

2 - CIL. NEUMÁTICO + FUELLE



x1


x1

3 - RUEDA



x5

4 - BASE



x1


5 - TORNILLERÍA

Nº	Imagen	Medida	Cant.
A		M6*25mm	2 U.
B		M5	1 U.

Nota: Algunos componentes pueden diferir de la imagen


PASO 1

- 1- Ensamblar el respaldo con los apoyabrazos
- 2- Ajustar con 2 tornillos A



PASO 2

- 1 - Insertar las 5 ruedas y el cilindro neumatico en la base.
- 2 - Insertar el mecanismo ubicado bajo el asiento de la silla en el cilindro neumatico



GUIA DEL USUARIO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese que la silla cargue sólo una persona a la vez.
2. No utilice la silla como escalón o escalera.
3. No utilice la silla antes que todas sus partes esten ensambladas.
4. No utilice la silla si no ajustó todos los tornillos.
5. Si la silla se ha roto, no la utilice hasta que sea reparada.
6. Por su seguridad, cumpla con todas las instrucciones mencionadas.

