


A PALANCA SYNCHRON



Para activar el Synchron, jalar la palanca hacia arriba e inclinar la espalda hacia atrás con un leve movimiento. Para fijar la posición del Synchron, presionar la palanca hacia abajo.


C REGULADOR DE TENSIÓN



Permite regular la resistencia del respaldo al inclinarse hacia atrás.

Girándola en un sentido aumenta la dureza del reclinado, y en el sentido contrario lo suaviza, adaptando la tensión al peso y preferencia del usuario.

B PALANCA DE ALTURA



Presionar con leve fuerza en la parte ancha de la palanca. Para bajar el asiento mantenerse sentado. Para subir levantarse del asiento para que suba solo.