




A

SISTEMA SYNCHRON ANTI-SHOCK






Para activar el Synchron, tire de la palanca hacia afuera y recline el respaldo aplicando una leve presión hacia atrás.

Para bloquear el respaldo, presione la palanca hacia adentro. Podrá fijarlo en una de sus tres posiciones disponibles.

Para desactivar el sistema Synchron, tire nuevamente de la palanca y ejerza presión con la espalda hasta escuchar un "clíc". En ese momento, el respaldo quedará liberado.


ALTURA DE ASIENTO



Presionar con leve fuerza en la parte ancha de la palanca. Para bajar el asiento mantenerse sentado. Para subir levantarse del asiento para que suba solo.

B

REGULADOR DE TENSION



Permite regular la resistencia del respaldo al inclinarse hacia atrás.

Girándola en un sentido aumenta la dureza del reclinado, y en el sentido contrario lo suaviza, adaptando la tensión al peso y preferencia del usuario.